



<http://ink.unlimitedcomsa.com>

# Instrucciones para la recarga

## Canon BCI-21 / 24 Cartucho Color

### Pasos

1) MODIFIQUE EL CARTUCHO. La parte superior del cartucho debe quitarse. Esto puede lograrse muy fácilmente con el cuchillo. (un cuchillo afilado) se sostenimiento el cartucho por la etiqueta que tiene en el frente. Inserte la hoja del cuchillo dónde la tapa se une con el cartucho y palanquee. La tapa debe separarse muy fácilmente. Tenga el cuidado para no romper el saliente en la parte de atrás del cartucho. Este saliente sostiene al cartucho en el cabezal de la impresora. Puede botar la tapa plástica del cartucho, no es necesario volverla a poner en el cartucho.



2) Localice los tres agujeros mostrados en la imagen, Éstos son tres agujeros diminutos. No los confunda con los agujeros más grandes en que las clavijas pequeñas en la tapa entran.

Estos tres agujeros tendrán que ser agrandados ligeramente con una 1/16" Broca u otro objeto, usted puede usar un objeto puntiagudo afilado como un cuchillo. Los agujeros sólo tienen que ser lo suficiente grandes como para dejar pasar la aguja.

3) Inserte la aguja en el cartucho hasta lo profundo de la esponja. Cada uno de los tres compartimientos sostendrá 3-5 ml de tinta. debe utilizar una jeringa para cada color, dibuje 3- 5 ml de cada color e inserte la aguja en el agujero que corresponde a ese color. Tenga mucho cuidado para no equivocarse el color. El cartucho de tinta se estropearía si usted hace. ¡Intente inyectar la tinta MUY DESPACIO! Si usted lo inyecta demasiado rápido creará espuma dentro del cartucho y las diminutas burbujas de aire causarán que sus impresiones tengan saltos y otras áreas pálidas. Si la tinta gotea por la parte inferior del cartucho es que el compartimiento está lleno. Tenga el cuidado para no inclinar el cartucho para evitar que se contaminen los colores y estropee el cartucho.



<http://ink.unlimitedcomsa.com>



4) Los agujeros en la parte superior del cartucho no los tape con cinta adhesiva. Tenga en cuenta, que los agujeros en la cima deben estar abiertos para imprimir. Si usted se fija verá que la parte superior está diseñada con los cauces diminutos para permitir la entrada del aire por debajo de la tapa. Si usted coloca cinta adhesiva debe perforar un agujero diminuto encima de cada uno de los orificios o el cartucho imprimirá unas páginas y dejara de imprimir por la falta de entrada de aire.



Puede ejecutar la Re-inserción del cartucho en la impresora, si los problemas de impresión se presentan ejecute la limpieza de rutina algunas veces. Si imprime bien, lo ha logrado, de no ser así y continuar sin imprimir correctamente, es muy probable que usted tenga un cabezal defectuoso. Algunos de los inyectores pueden estar dañados o quemados. No hay mas nada que hacer en este caso, solo queda reemplazar el cabezal. Los inyectores dañados o Quemados son causa mayormente del continuo intento continuar la impresión cuando se ha agotado la tinta o sea tratar de imprimir con un cartucho seco. La tinta es el agente refrigerante para los inyectores y cuando no hay tinta ellos se calientan rápidamente.

Para más ayuda visite nuestro sitio web <http://ink.unlimitedcomsa.com>.